

CERAMIZATOR CS-B (DO WSZYSTKICH SILNIKÓW BENZYNOWYCH)

OPIS DZIAŁANIA:

Ceramizator - wysokiej jakości preparat, przeznaczony do ochrony i rewitalizacji silników benzynowych. Innowacyjna formuła inteligentnych nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej wnika w strukturę metalu tworząc wytrzymałą stabilną powłokę ochronną (ceramiczno-metalową) o niskim współczynniku oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Pozwala to na znaczną redukcję tarcia oraz stałą ochronę podzespołów, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie pozwala znacząco wydłużyć żywotność silnika. Zapewnia ochronę na 100 000 KM.

KORZYŚCI:

- Regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem
- Tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności
- Ułatwia rozruch i zabezpiecza przed zjawiskiem tzw. SUCHYM STARTEM
- Poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach. Zmniejsza zużycie oleju
- Wyrównuje i wycisza pracę silnika
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Zwiększa moc, moment obrotowy, sprawność oraz dynamikę silnika

WAŻNE:

- 1) Aby uzyskać jak najlepszy efekt zastosowania należy postępować ściśle według zaleceń instrukcji.
- 2) Dawkę zastosowania Ceramizatora należy dobrać na podstawie tabeli „LICZBA DOZOWAŃ PREPARATU”
- 3) Niższa dawka preparatu niż przewidziana w tabeli może nie przynieść oczekiwanych rezultatów rewitalizacji.
- 4) Ceramizator jest przeznaczony do wszystkich typów olejów silnikowych. Można go stosować zarówno w mineralnych, półsyntetycznych jak i w pełni syntetycznych olejach silnikowych.
- 5) Może być stosowany zarówno w nowych jak i w starszych pojazdach z przebiegiem powyżej 1000 km.
- 6) Użycie Ceramizatora nie powoduje utraty gwarancji producenta pojazdu.
- 7) Aby utrzymać silnik w dobrej kondycji pamiętaj aby stosować Ceramizator regularnie według zaleceń co 100 000 km.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA:

- 1) Uruchom i rozgrzej silnik do temperatury roboczej 80-90 %, aby to osiągnąć przejdź krótki odcinek 2-5 km bądź pozostaw uruchomiony silnika na wolnych obrotach przez 15 minut.
- 2) Wyłącz silnik.
- 3) Dodaj odpowiednią ilość Ceramizatora aplikując go do wlewu oleju silnikowego.
- 4) Uruchom silnik i pozostaw na wolnych obrotach na 15 minut.
- 5) Przejeźdź łagodnie 200 km nie przekraczając 3000 obr/min. Tą czynność możesz przeprowadzić podczas normalnej eksploatacji pojazdu. Wymagany interwał 200 km można pokonać jednorazowo (zalecane) bądź w kilku etapach.
- 6) Po łagodnym przejechaniu 200 km można rozpocząć normalną eksploatację pojazdu bez ograniczeń co do prędkości obrotowej silnika.
- 7) Pełny proces rewitalizacji i regeneracji mechanicznej nastąpi po przejechaniu 1500 km.
- 8) Pamiętaj aby w tym czasie nie wymieniać oleju silnikowego.



LICZBA DOZOWAŃ PREPARATU

przebieg w kilometrach	ilość oleju 2l - 10l	ilość oleju 10l - 20l	ilość oleju 20l - 30l
0 - 100 tysięcy	1/2 aplikatora	1 aplikator	2 aplikatory
100 - 300 tysięcy	1 aplikator	2 aplikatory	3 aplikatory
ponad 300 tysięcy	2 aplikatory	3 aplikatory	4 aplikatory

Wymagana ilość dozowań zależy od liczby przejechanych kilometrów do ilości oleju mieszczącego się w misce olejowej. Jedno opakowanie zawiera jeden aplikator.